

Instructions:

**⚠ WARNING!**

Do not operate an outdoor appliance or machine with the cover on.  
Fabric is NOT fire resistant. Keep away from open flames or burning logs.

**⚠ CAUTION!**

When covering an outdoor appliance, let it cool before you put the cover on it.



**Installation**

Check your patio furniture to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on. If your cover has

elastic leg loops pull them around your furniture legs.

**Cleaning and Care**

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.



DO NOT  
USE SOAP



DO NOT  
PACK WET



DO NOT IRON



NO BLEACH



LINE DRY



WATER  
RESISTANT

12cH55\_15525



Mode d'emploi:

**⚠ AVERTISSEMENT!**

Ne pas utiliser cette housse sur un appareil d'extérieur ou une machine en fonctionnement. La toile n'est PAS résistante au feu. Garder la housse loin de toutes flammes nues et de bûches en feu.

**⚠ ATTENTION!**

Avant d'installer la housse sur un appareil d'extérieur venant de fonctionner, le laisser refroidir.



**Installation**

Vérifiez votre mobilier de patio afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou d'objets pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière.

Si votre housse possède des passants élastiques, passez-les autour des pieds de l'article.

**Nettoyage et entretien**

Nettoyez la housse à l'aide d'une brosse douce et de l'eau tiède. N'UTILISEZ PAS DE SAVON car vous risqueriez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez la housse sécher à l'air libre.



NE PAS UTILISER  
DE SAVON



NE PAS  
RANGER  
MOUILLÉ



NE PAS  
REPASSER



NE PAS  
JAVELLISER



ÉTENDRE  
MOUILLÉ



RÉSISTANT  
À L'EAU

12cH55\_15525

